

MEETHANDLEIDING - IN DE DAG

IN DE DAG MONTAGE VOOR PLISSÉ GORDIJNEN



Breedte:

- Neem de maat boven, midden en onder
- Neem van deze 3 maten de kleinste maat
- Trek van deze maat 10 millimeter af
- Dit is jouw bestelmaat in de breedte

Jouw breedte maat

Kleinste maat - 10mm =

Hoogte:

- Neem de maat links, midden en rechts
- Neem van deze 3 maten de kleinste maat
- Dit is jouw bestelmaat in de hoogte

Jouw hoogte maat

Kleinste maat =

Tips

- Bij montage in de dag moet je altijd 10mm van de gemeten maat aftrekken zodat het product altijd past
- Let op uitstekende raamhendels
- Let op uitstekende stenen, of vervormingen in het kozijn
- Meet altijd 2 keer om fouten te voorkomen
- Schrijf jouw maten direct op in millimeters
- De plissés worden exact op de maten geproduceerd zoals je ze bestelt
- Gebruik de berekening hiernaast om de hoogte van jouw compleet opgetrokken plissé te berekenen

Pakkethoogte van jouw plissé berekenen

Plissé met greep (VS2)

Bovenprofiel + onderprofiel = 40mm

Pakkethoogte per meter = 20mm per meter

Plissé met koord (F2)

Bovenprofiel + onderprofiel = 60mm

Pakkethoogte per meter = 20mm per meter

1 centimeter = 10millimeter!